



N -SUPERALCOSAN + Liquido disinfettante SENZA RISCIAQUO per superfici DURE a base di alcol isopropilico ed etilico

Descrizione

BIOCIDA OMOLOGAZIONE NR. CHZN7281

100 g di prodotto contengono:

Isopropanolo (CAS: 67-63-0) 60 % p\p - Etanolo (CAS n. 64-17-5) 20 % p\p - acqua deionizzata q.b.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto: Liquido limpido incolore

Densità a 20°C: 0,750 – 0,850 Kg\l

pH: 6,0-7,5

Attività disinfettante supportata dai seguenti test:

TEST	ATTIVITA'	SPECIE TARGET	TEMPO DI CONTATTO
EN 13727	Attività battericida per la disinfezione di superfici e strumenti, anche in area medica.	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae,	5 minuti
EN 13624	Attività lieviticida per disinfezione di superfici e strumenti anche in area medica.	Candida albicans,	5 minuti
EN 13697	Attività battericida per superfici. Disinfezione a scopo generale in area alimentare, industriale, domestica e istituzionale.	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli Enterococcus hirae	5 minuti
EN 13697	Attività lieviticida su superfici per disinfezione a scopo generale in area alimentare, industriale, domestica e istituzionale.	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	15 minuti
EN 13697	Attività battericida per superfici. Disinfezione specifica in area alimentare, industriale, domestica e istituzionale.	Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni	5 minuti
EN16777	Attività virucida per superfici, senza azione meccanica. Anche in area medica	Adenovirus, Murine norovirus Vacciniavirus	5 minuti
EN14476	Attività virucida in sospensione. Anche in area medica	Adenovirus, Murine norovirus Human coronavirus 229E	5 minuti

Dosaggio:

Pronto uso

Modalità d'uso:

Dopo avere pulito la superficie con acqua e detergente, spruzzare il prodotto direttamente su di essa e spandere omogeneamente lasciando agire per circa 5 minuti. Per attività lieviticida lasciare agire 15 minuti. Ricordarsi di spruzzare una quantità idonea per l'utilizzo previsto, in quanto il prodotto essendo a base alcolica è soggetto ad evaporazione. Il prodotto non lascia residui. Il prodotto va utilizzato tal quale. Eventuali diluzioni non assicurano l'attività disinfettante supportata dai test effettuati.

Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del prodotto. Non miscelare con altri prodotti. Dopo l'uso richiudere il contenitore e, stoccare lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, fiamme libere. Il prodotto è infiammabile

VALIDITA': 2 anni dalla data di produzione





N - SUPERALCOSAN + Flüssiges Desinfektionsmittel OHNE ABSPÜLEN für HARTE Oberflächen auf Basis von Isopropyl- und Ethylalkohol

Beschreibung

BIOZID-ZULASSUNG NR. CHZN7281

100 g des Produkts enthalten:

Isopropanol (CAS: 67-63-0) 60 % p/p - Ethanol (CAS-Nr. 64-17-5) 20 % p/p - entionisiertes Wasser (nach Bedarf)

Chemische und physikalische Eigenschaften:

Aussehen: Klare farblose Flüssigkeit

Dichte bei 20 °C: 0,750 – 0,850 kg/l

pH-Wert: 6,0-7,5

Die desinfizierende Wirkung wird durch die folgenden Tests bestätigt:

TEST	AKTIVITÄT	TARGET-ARTEN	KONTAKTZEIT
EN 13727	Bakterizide Wirkung zur Desinfektion von Oberflächen und Geräten, auch im medizinischen Bereich.	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae,	5 Minuten
EN 13624	Hefetötende Wirkung zur Desinfektion von Oberflächen und Geräten, auch im medizinischen Bereich.	Candida albicans,	5 Minuten
EN 13697	Bakterizide Wirkung auf Oberflächen. Allgemeine Desinfektion in Lebensmittel-, Industrie-, Haushalts- und institutionellen Bereichen.	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli Enterococcus hirae	5 Minuten
EN 13697	Hefetötende Wirkung auf Oberflächen zur allgemeinen Desinfektion in Lebensmittel-, Industrie-, Haushalts- und institutionellen Bereichen.	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	5 Minuten
EN 13697	Bakterizide Wirkung auf Oberflächen. Spezifische Desinfektion in Lebensmittel-, Industrie-, Haushalts- und institutionellen Bereichen.	Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni	5 Minuten
EN 16777	Viruzide Wirkung auf Oberflächen, ohne mechanische Einwirkung. Auch im medizinischen Bereich	Adenovirus, Murine norovirus Vacciniavirus	5 Minuten
EN 14476	Viruzide Aktivität in Suspension. Auch im medizinischen Bereich	Adenovirus, Murine norovirus Human coronavirus 229E	5 Minuten

Beschreibung:
Gebrauchsfertig

Anwendung:

Nach der Reinigung der Oberfläche mit Wasser und Reinigungsmittel, das Produkt direkt auf die Oberfläche sprühen und gleichmäßig verteilen. Etwa 5 Minuten einwirken lassen. Denken Sie daran, eine für den Verwendungszweck geeignete Menge aufzusprühen, da das Produkt auf Alkoholbasis verdunstet. Für eine hefetötende Wirkung 15 Minuten einwirken lassen. Das Produkt hinterlässt keine Rückstände. Das Produkt muss so verwendet werden, wie es ist. Eine Verdünnung gewährleistet nicht die durch die durchgeführten Tests belegte desinfizierende Wirkung.

Informationen zur Lagerung:

Stöße und eine unsachgemäße Handhabung der Verpackungen sind zu vermeiden, damit das Produkt nicht ausläuft. Nicht mit anderen Produkten mischen. Den Behälter nach Gebrauch verschließen und fern von Wärmequellen, erhitzten Oberflächen und offenen Flammen aufbewahren. Das Produkt ist entzündlich.

HALTBARKEIT: 2 Jahre ab Herstellungsdatum





N - SUPERALCOSAN + - Désinfectant SANS RINÇAGE pour surfaces DURES à base d'alcool isopropylique et éthylique

Description:

CERTIBIOCIDE N° CHZN7281

100 g de produit contiennent :

Isopropanol (CAS n° : 67-63-0) 60 % p/p - Éthanol (CAS n° 64-17-5) 20 % p/p – eau déminéralisée qsp

Propriétés physico-chimiques :

Aspect : Liquide clair et incolore

Densité à 20 °C : 0,750 – 0,850 kg/l

pH : 6,0 – 7,5

Efficacité désinfectante appuyée par les tests suivants :

TEST	ACTIVITÉS	ESPÈCES CIBLES	TEMPS DE CONTACT
EN 13727	Activité bactéricide pour la désinfection des surfaces et des instruments, même en milieu médical.	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae,	5 minutes
EN 13624	Activité levuricide pour la désinfection des surfaces et des instruments, même en milieu médical.	Candida albicans,	5 minutes
EN 13697	Activité bactéricide pour les surfaces. Désinfection générale dans les secteurs alimentaire, industriel, domestique et institutionnel.	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli Enterococcus hirae	5 minutes
EN 13697	Activité levuricide sur les surfaces pour désinfection générale dans les secteurs alimentaire, industriel, domestique et institutionnel.	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	5 minutes
EN 13697	Activité bactéricide pour les surfaces. Désinfection spécifique dans les secteurs alimentaire, industriel, domestique et institutionnel.	Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni	5 minutes
EN16777	Activité virucide pour les surfaces, sans action mécanique. Même en milieu médical	Adenovirus, Murine norovirus Vacciniavirus	5 minutes
EN14476	Activité virucide en suspension. Même en milieu médical	Adenovirus, Murine norovirus Human coronavirus 229E	5 minutes

Description:

Prêt à l'emploi

Conseils d'utilisation:

Après avoir nettoyé la surface avec de l'eau et du produit détergent, vaporisez le produit directement dessus et étalez-le uniformément en laissant agir environ 5 minutes. Pensez à pulvériser une quantité adaptée à l'usage prévu, car le produit, étant à base d'alcool, est sujet à l'évaporation. Pour une activité levuricide, laisser agir 15 minutes. Le produit ne laisse aucun résidu. Le produit doit être utilisé tel quel. D'éventuelles dilutions ne garantissent pas l'efficacité désinfectante confirmée par les tests effectués.

Informations sur le stockage:

Éviter les chocs ainsi que les mauvaises manipulations des emballages susceptibles de provoquer des fuites de produit. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Après utilisation, refermer le récipient et stocker loin de sources de chaleur, de surfaces chauffées et des flammes nues. Le produit est inflammable

VALIDITÉ: 2 ans à compter de la date de production

